ポップスタンド 取扱説明書

POPS150-N・POPS150-S

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、展示するパネルの落下なきよう固定する。

付属品

右記の付属品が梱包されているかご確認下さい。

本体の組立方法

①ポール本体に取り付けてあるボルトを取り外して下さい。
手で緩め取れない時は付属の六角レンチをご使用下さい。



②取り外したボルトを四角ベースのネジ穴に裏側（ネジ穴の周りがくぼんでいる側）から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属の六角レンチで締め込んで下さい。





必ず実行

根元のボルトは付属の六角レンチでポールとベースをきっちり固定して下さい。

スライドポールの調節方法

上下のポールのジョイント部分のツマミを上げるとポールの高さ調節ができます。





貼付用面板ホルダーの取付方法

〈傾斜タイプ(POP150-N)の場合〉

①貼付用面板ホルダーのボルトを緩めて、上下の穴に、ポールのゴムキャップが付いている側から、図のように入れて下さい。



②ボルトを締めて、貼付用面板ホルダーを固定して下さい。

〈垂直タイプ(POP150-S)の場合〉

①貼付用面板ホルダーのボルトを緩めて、ポールのゴムキャップが付いている側から、図のようにポールを通して下さい。





②ボルトを締めて、貼付用面板ホルダーを固定して下さい。

サイン（圧縮発泡ボード）の貼付方法

貼付用面板ホルダーとサインを両面テープ等で貼り付けて下さい。

※ボード類、両面テープは付属しておりません。

〈傾斜タイプ(POP150-N)の場合〉



〈垂直タイプ(POP150-S)の場合〉